

TEES

取扱説明書

TSR-9888

CD/Radio/AUX-IN Portable Shower CD Player

CD/AM・FMラジオ/AUX搭載



防滴CDラジオ



AUX



この度は弊社製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。

■ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。

■お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。


※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。


■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等、必要項目のご記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意	3
ディスクについて	5
ディスクの保管	5
ディスク取扱上のご注意	5
ディスク使用上のご注意	5
各部の名称	6
付属品	7
電池の入れかた	7
ACアダプタを使用するとき	8
ヘッドホンを使用するとき	8
時計の合わせかた	9
ラジオを聴くとき	9
CDを聴くとき	10
CDのセット方法	10
CDを聴く	10
リピートの種類	10
外部機器の音声を聴くとき	11
スリープ/アラーム機能を使用する	12
スリープ機能	12
ブザーをアラームに設定する	12
CDをアラームに設定する	13
ラジオをアラームに設定する	13
故障かなと思ったら	14
製品仕様	14
アフターサービス	14
保証書	15


安全上のご注意


この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
なお、本書には弊社製品だけではなく接続する他のシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
接続機器等の故障・トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。


 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示マーク例

 **注意** (警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

 **禁止** 禁止の行為であることを告げるものです。

 **強制・指示** 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

-  本製品の分解や改造、修理を自分でしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
-  本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに全てのケーブルをはずし、ご購入店またはサポートセンターにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
-  本製品に異物や燃えやすいもの、金属などを内部に入れたりしないでください。
入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、本製品の故障の原因になります。
-  煙が出たり異音や異臭がしたら、すぐに電源を切りACアダプタを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災・感電する恐れがあります。販売店または弊社に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
-  プラグを抜く
-  本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。
-  お手入れの際には必ずACアダプタをコンセントから抜いてから行ってください。
火災や感電の原因になります。
-  濡れた手で本製品の外部入力端子、ヘッドホン端子、ACアダプタ端子部分に触れないでください。
感電する恐れがあります。
-  ぬれ手禁止
-  直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばなど温度の高い場所、水がかかる恐れのある場所、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。
故障や感電、火災の原因になります。
-  禁止
-  ACアダプタ使用時は、シャワー室、風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
故障や感電、火災の原因になります。
-  水場での使用禁止
-  ACアダプタをコンセントから抜くときは必ずACアダプタ本体を持って抜いてください。
コードを傷つけ故障や感電、火災の原因になります。
-  ACアダプタのコード、プラグが破損したり発熱したりしたときは、直ぐに電源を切り、コンセントから抜いてください。
コンセントを抜くときはACアダプタ本体を持ちながら行ってください。
-  雷が鳴りだしたときは、本製品に触れないでください。
誘導落雷により感電することがあります。
-  禁止 ACアダプタのコードを延長したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。
火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

! 電源を切る前に、ボリューム(音量)は最小にしてください。
次回電源のオン時に突然大きな音が出て、聴力障害の原因になるおそれがあります。

指示

! 長期間で使用にならないときは、安全のために必ず全てのケーブルを外してください。
ケーブル抜くときは、コード引っ張らずにコネクタ部分を持って抜いてください。

指示

! プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
発熱・破裂・発火や火傷の原因となります。
また本製品と他の物との間でショートする危険性がある場所に保管はしないでください。

! 次の場所には設置しないでください。
感電・火災の原因となります。また本製品や接続機器に悪影響を及ぼすことがあります。

指示

- 強い磁界が発生するところ ●静電気が発生するところ ●振動が発生するところ ●平らでないところ
- 直射日光が当たるところ ●火気の周辺または熱気のもるところ ●漏電または漏水の危険があるところ
- 温度、湿度が接続機器が定めた使用環境を超える、または結露するところ ●湿気、ほこりの多いところ
- 油煙、湯気があたるところ ●やわらかい布、絨毯、ソファの上など安定しないところ

! 小さなお子様が本製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行なってください。

! 次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり、火災・感電の原因となります。
●本製品をあお向けや横倒し、逆さまにする。 ●押入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに置く。
●テーブルクロスや布で製品をおおったり、布団、毛布、雑誌、新聞など燃えやすいものの上に置く。

! 旅行などで長時間で使用にならないときは、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。

! 本製品は日本国内で使用するために設計、製造されたものです。電源は交流100V以外の電圧では使用しないでください。

! 指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
また、乾電池の+/ーは正しく入れてください。

! 長時間使用しないときは乾電池を取り出してください。

! 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

指示

浴室、シャワー室などで使用する時のご注意

●本製品の防水仕様はIPX4(防沫形)です。水中には入れないようにしてください。

- ・多量の水をかけないでください
- ・多量の水や水滴がついたときは、すぐに乾いた布などで拭きとってください。
- ・ACアダプタは絶対に使用しないでください。
- ・CDのドアはしっかりと閉めてください。
- ・電池ふたはしっかりとロックしてください。
- ・防沫キャップはしっかりと閉じてください。
- ・使用中はCDのドア、電池ふた、防沫キャップを開けないでください。
- ・ヘッドホン、外部入力機器は絶対に使用しないでください。
- ・本製品側面のACアダプタ、ヘッドホン、外部入力機器挿入口の防沫キャップはしっかり取り付けてください。
- ・ご使用後は水滴を十分に拭きとり、乾燥させて下さい。


ディスクについて

ディスクの保管



- 下記のような場所には保管しないでください。
ディスクが使えるなくなることがあります。
 - ・ 直射日光が当たる場所
 - ・ 湿気や埃のある場所
 - ・ ヒーターの近くなど熱気や熱風のあたる場所、温度や湿度の高い所には置かないでください。
- 使用しないときは、ディスクを本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。



ディスク取扱上のご注意



※ 記録面に触れないように持ってください。





※ ディスクに指紋や汚れが付いたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふき取ってください。

ディスク使用上のご注意

※ 再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。



※ 再生面はもちろん、ラベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。



※ ひびやそりのあるディスクは絶対に使わないでください。







※ ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となります。

● 温度の変化により水滴が付いたとき


- ・ 使う前に、やわらかい布などで、必ず放射状に軽くふき取ってください。完全に乾いてからお使いください。

各部の名称



1. 音量(-)ボタン
2. 音量(+)ボタン
3. 再生/一時停止ボタン
4. 停止ボタン
5. 電源ボタン
6. CD/ラジオ/外部入力切替ボタン
7. スkip/サーチボタン後ろへ
8. スkip/サーチボタン前へ
9. 表示画面
10. リピート/ランダムボタン
11. 時間/セットボタン
12. スヌーズ/スリープボタン
13. アラーム1ボタン
14. アラーム2ボタン
15. 登録/呼出し(-)ボタン
16. 登録/呼出し(+)ボタン
17. ACアダプタ端子挿入口
18. ヘッドホン端子挿入口
19. 外部入力端子挿入口
20. CDドア
21. 電池ボックスふた
22. CDドアロック
23. アンテナ(FM用)
24. 電池ボックスロック
25. ハンドル
26. 防滴キャップ

付属品




ACアダプタ



取扱説明書(保証書付き)

※単二型乾電池、AUXケーブル等は別売です。

電池の入れかた



●使用する乾電池は単二型乾電池(別売)6本です。

- ①の乾電池ボックスロックを下方に引きます。
- ②の電池ボックスふたを上方に引き上げます。
- 単二型乾電池6本を図のように極性を間違えないように入れます。
- 電池ボックスふたを閉じ、乾電池ボックスロックをしっかりと閉めます。
※完全に閉めきってください。
ゆるんだり、閉まりきっていないと防滴効果が無くなります。


ご注意

乾電池の破損・液もれ防止のために次のことはお守りください。

- 長時間使用しないときや、いつもACアダプターで使用するときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、異なった種類は混ぜないでください。
- プラスとマイナスは正しく入れてください。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしないでください。

ACアダプタを使用するとき(家庭用電源)

●ACアダプタは絶対に風呂場、シャワー室など水場での使用はしないでください。




1. 防滴キャップを開けACアダプタの端子を「DC IN」に差し込んでください。

2. 家庭用コンセント(100V 50Hz/60Hz)に付属のACアダプタをしっかりと差し込んでください。

ヘッドホンを使用するとき

●ヘッドホンは絶対に風呂場、シャワー室など水場での使用はしないでください。



1. ヘッドホン(イヤホン)はφ3.5mmステレオミニプラグの製品をご使用ください。

2. φ3.5mmステレオミニプラグを差し込んでください。


※ヘッドホン使用時は本体スピーカーから音声は出ません。

時計の合わせかた

●時計を合わせるときは、本体の電源を切ってください。

1. 電源が切れていることを確認します。
2. 「時間/セット」ボタンを長押しします。
3. 表示画面の「時」が点滅します。
4. 「◀◀」を押すとカウントダウンします。
長押しすると早く戻ります。
5. 「▶▶」を押すとカウントアップします。
長押しすると早く進みます。
6. 「時」の設定が終わりましたら「時間/セット」ボタンを押します。
「分」の設定に換わります。
7. 「時」と同様にセットします。

※時刻は12時間表示です。午前は表示なし、午後は「PM」と表示されます。



ラジオを聴くとき

1. 電源ボタンを押して電源を入れてください。
 2. 「再生モード」ボタンを押し「FM」または「AM」にします。
- 「選局」「サーチ」「メモリー」から聴きたい局を選びます。
選局は以下の方法で選局してください。

①手動で選局

(FMは0.1MHz、AMは9KHzずつカウントアップ、ダウン)
「◀◀スキップ/サーチ▶▶」ボタンを押し周波数を選ぶ。

②手動で選局(受信するまでサーチ)

「◀◀スキップ/サーチ▶▶」を長押しするとサーチします。受信した局で止まります。

③受信できる局を自動で登録する。

「▶▶」ボタンを押すとサーチがはじまりP01～P20に登録します。

④「-登録/呼出し+」ボタンを押し、登録された局を呼び出します。

※登録できるのはAM/FMそれぞれ20局までです。


⑤手動で周波数を登録する。

1. 「-登録/呼出し+」ボタンを押し、登録したい番号(P01～P20)を表示させます。


2. ①②の手順で選局します。

3. 「リピート/ランダム」ボタンを一度押します。「PROG」表示が点滅します。

4. もう一度「リピート/ランダム」ボタンを押しますと登録が完了します。




※選局は受信電波の良い場所で行ってください。



CDを聴くとき

●CDのセット方法

1. CDドアロックを引き上げます。
2. CD挿入ドアを開け、CDのラベル面が手前(見える)様にCDをセットします。
※カチッというまでしっかりと入れてください。
3. CDのセットが終わりましたらCDドアを閉じ、CDドアロックをカチッというまでしっかりと閉めてください。




●CDを聴く

1. 電源ボタンを押し電源を入れてください。
2. 「再生モード」ボタンを押し「CD」にします。
CDの演奏がはじまります。
3. 「▶||」ボタンを押すと一時停止と再生ができます。
4. 「■」ボタンを押すと停止します。
5. 「▶▶」ボタンを押すと次の曲になります。
6. 「◀◀」ボタンを押すと前の曲になります。
7. 「▶▶」ボタンを長押しすると早送りします。
8. 「◀◀」ボタンを長押しすると早戻しします。
9. 「リピート/ランダム」ボタンを押すと、リピート、ランダムリピートを選択できます。

●リピートの種類

「リピート/ランダム」ボタンを押すたびに表示が変わります。


全曲リピート



1曲リピート



ランダムリピート



ご注意


- 本機はCD-R/RW録音機器で作成した音楽用CD-R/RWディスクの再生も可能です。ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。
- コピーガード付のCDは再生できない場合があります。
- 直接音楽ファイルを記録したディスク(MP3ディスク、WMAディスク等)は再生できない場合があります。

外部機器の音声を聴くとき

●外部機器の接続方法

φ3.5mmステレオピンジャック出力(ヘッドホン端子など)のある外部機器と本製品を接続して本製品から音声を出力します。

- 1.電源ボタンを押して電源を入れてください。
- 2.「再生モード」ボタンを押し「RUI」にします。
- 3.MP3プレーヤー、携帯オーディオ、スマートフォン、パソコンなどφ3.5mmステレオピンジャック出力(ヘッドホン端子など)のある外部機器を用意します。
- 4.φ3.5mmステレオピンジャックのオーディオケーブル(別売)を用意します。
- 5.外部機器のヘッドホン端子等と本製品の外部入力端子をオーディオケーブルでつなぎます。




ご注意

- 外部入力機器のご使用時は絶対に水にぬれるおそれのある場所では使用しないでください。

6.外部機器を再生します。

※音量以外の操作は外部機器で行います。
(音量は本製品と外部機器両方で操作できます)



スリープ/アラーム機能を使用する

●スリープ機能

タイマーをセットして時間が来たら電源がオフになる機能です。


※この機能はCD、ラジオ、外部入力機器すべてで使用可能です。

1. 「アラーム1」または「アラーム2」のボタンを押します。
2. 「スヌーズ/スリープ」ボタンを押しオフになるまでの時間を設定します。

※10分～90分までの10分刻みで設定できます。

※設定しないときは「OFF」にしてください。

30分後にOFFにする



●アラーム機能

※設定時は本体の電源を切ってください。

・本製品は「ブザー」「CD」「ラジオ」でアラームを2つ設定できます。

①ブザーをアラームに設定する(「アラーム1」に設定する場合)

1. 「アラーム1」のボタンを長押しします。
2. 表示画面の「時」が点滅します。
3. 「◀◀」を押すとカウントダウンします。長押しすると早く戻ります。
4. 「▶▶」を押すとカウントアップします。長押しすると早く進みます。
5. 「時」の設定が終わりましたら「アラーム1」ボタンを押します。「分」の設定に換わります。
6. 「時」と同様にセットします。

※時刻は12時間表示です。午前は表示なし、午後は「PM」と表示されます。

7. 「分」の設定が終わりましたら「アラーム1」ボタンを押してから「◀◀」「▶▶」ボタンで「6:42」を選択します。



8. 「アラーム1」を押して表示画面に「🔔」を表示させます。

※アラームを鳴らしたくないときは「アラーム1」ボタンを押して「🔔」の表示を消してください。

9. アラームを止めるときは「アラーム1」のボタンを押してください。

※約1分間鳴り続けます。

10. スヌーズ機能を使用するときは、アラームが鳴りましたら「スヌーズ/スリープ」ボタンを押してください。「SNOOZE」の表示が点滅します。


※約8分後に再度アラームが鳴ります。スヌーズは繰り返し使用できます。

11. スヌーズを中止したいときは「アラーム1」または「アラーム2」ボタンを押してください。



※アラーム1のブザーは「ピピピ・ピピピ」と鳴ります。

※アラーム2のブザーは「ピピピ・ピピピ」が早く鳴ります。



●アラーム機能

※設定時は本体の電源を切ってください。

②CDをアラームに設定する(「アラーム1」に設定する場合)

1. 「アラーム1」のボタンを長押しします。
2. 表示画面の「時」が点滅します。
3. 「◀◀」を押すとカウントダウンします。長押しすると早く戻ります。
4. 「▶▶」を押すとカウントアップします。長押しすると早く進みます。
5. 「時」の設定が終わりましたら「アラーム1」ボタンを押します。「分」の設定に換わります。
6. 「時」と同様にセットします。

※時刻は12時間表示です。午前は表示なし、午後は「PM」と表示されます。

7. 「分」の設定が終わりましたら「アラーム1」ボタンを押してから「◀◀」「▶▶」ボタンで「12」を選択します。



8. 「アラーム1」を押して表示画面に「🔔」を表示させます。

※アラームを鳴らしたくないときは「アラーム1」ボタンを押して「🔔」の表示を消してください。

9. アラームを止めるときは「アラーム1」のボタンを押してください。

※「アラーム1」のボタンを押すまで再生を続けます。

10. スヌーズ機能を使用するときは、アラームが鳴りましたら「スヌーズ/スリープ」ボタンを押してください。「SNOOZE」の表示が点滅します。

※約8分後に再度アラームが鳴ります。スヌーズは繰り返し使用できます。

11. スヌーズを中止したいときは「アラーム1」ボタンを押してください。



※CDの曲はトラック1から再生されます。また、再生に多少時間がかかります。

●アラーム機能

※設定時は本体の電源を切ってください。

③ラジオをアラームに設定する(「アラーム1」に設定する場合)

1. 「アラーム1」のボタンを長押しします。
2. 表示画面の「時」が点滅します。
3. 「◀◀」を押すとカウントダウンします。長押しすると早く戻ります。
4. 「▶▶」を押すとカウントアップします。長押しすると早く進みます。
5. 「時」の設定が終わりましたら「アラーム1」ボタンを押します。「分」の設定に換わります。
6. 「時」と同様にセットします。

※時刻は12時間表示です。午前は表示なし、午後は「PM」と表示されます。

7. 「分」の設定が終わりましたら「アラーム1」ボタンを押してから「◀◀」「▶▶」ボタンで「12」を選択します。

お知らせ
アラームの局は電源を
切る直前の局です。



8. 「アラーム1」を押して表示画面に「🔔」を表示させます。

※アラームを鳴らしたくないときは「アラーム1」ボタンを押して「🔔」の表示を消してください。

9. アラームを止めるときは「アラーム1」のボタンを押してください。

※「アラーム1」のボタンを押すまで受信を続けます。

10. スヌーズ機能を使用するときは、アラームが鳴りましたら「スヌーズ/スリープ」ボタンを押してください。「SNOOZE」の表示が点滅します。

※約8分後に再度アラームが鳴ります。スヌーズは繰り返し使用できます。

11. スヌーズを中止したいときは「アラーム1」ボタンを押してください。

※「アラーム2」の設定は「アラーム1」と同様に行ってください。

故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

修理を依頼される前に下の表でご確認ください。

症状が改善されない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

症 状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電池が消耗していませんか。	新しい電池を入れてください。
本製品が止まる (フリーズ)		本製品の電源を一度切って再度電源を入れてください。
C Dで音が出ない	C Dの向きは適切ですか。	正しく入れてください。
	音量はじゅうぶんですか。	音量を上げてください。
	一時停止状態になっていませんか。	再生ボタンを押してください。
A U Xで音が出ない	オーディオケーブルは奥までしっかり挿入されていますか。	本製品側と接続機器側をしっかりと差し込んでください。
	本製品と接続機器側の音量は上げていますか。	本製品と接続機器側両方の音量を上げてください。
	接続機器側で一時停止になっていませんか。	接続機器側の再生ボタンを押してください。
音声之急になくなった	S L E E Pタイマーがはたらいていませんか。	S L E E Pタイマーをオフにしてください。

製品仕様

品名	防滴CDラジオ
型番	TSR-9888
電源	2電源方式 ●電池：単2型乾電池×6本 ●AC100V 50/60Hz (付属ACアダプタ使用時/DC9V)
消費電力	12W
受信周波数	FM：76～108MHz AM：522～1629KHz
アンテナ	FM：ロッドアンテナ AM：フェライトバーアンテナ (内臓)
入力端子	DC IN/AUX IN
出力端子	ヘッドホンジャック (φ3.5mmステレオピンジャック)
スピーカーユニット	直径 約50mm×2
出力	3W×2
インピーダンス	4Ω
防水機能	IPX4 (旧JIS保護等級4防沫形相当)
外形寸法	約245 (W) ×85 (D) ×160mm (H)
本体質量	約0.55kg (電池含まず)
付属品	ACアダプタ、取扱説明書/保証書
製造国	中国

※外観及び使用は改良のため予告なく変更することがあります。※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービス

- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 高温に対するご注意：直射日光の当たるところや暖房器具の近くには放置しないでください。高温により変色や故障の原因になります。
- 保証書：本製品には保証書が付いています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 修理を依頼する時：保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無償修理いたします。保証期間が過ぎている時は弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間：この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合には、弊社サポートセンターまたはお買上げの販売店にお問い合わせください。

保 証 書

品名： 防滴CDラジオ		品番： TSR-9888
お客様様	お名前 様	
	ご住所 〒 □□□-□□□□	
	お電話	
お買上げ日 年 月 日		販売店名・住所
保証期間 お買上げ日から 本体 1 年間		電話

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに お買上げの販売店へお申し出ください。

●お客様へ

お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【無料修理規定】

- 1 取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
 - 2 ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社各販売店へご相談ください。
 - 3 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご掲示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークション等にて入手された場合。
 - 4 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

■輸入者 ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野5-8-5CP10ビル4F

ティーズネットワーク株式会社 お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問合せ窓口



0800-800-2576

受付時間：10時～17時

（土、日、祝祭日、及び弊社指定休業日を除く）

〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655