


2.1ch LED SPEAKER SYSTEM

TSS-221

取扱説明書



【ご使用前に】

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

もくじ


| | ページ | | ページ |
|---------|-----|--------------|-----|
| 付属品 | 2 | 故障かなと思ったら | 9 |
| 安全上のご注意 | 2 | 製品仕様 | 9 |
| 各部名称 | 5 | アフターサービスについて | 10 |
| 接続について | 6 | メモ | 11 |
| 外部機器の接続 | 7 | 保証書 | 12 |
| 操作について | 8 | | |
| 使いかた | 8 | | |
| 低音部の調節 | 8 | | |

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計、製造されたものです。

※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では、TM、®、©などのマークは記載していません。



安全上のご注意 <必ずお守りください>

この「安全上の注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。なお、本書には弊社製品だけでなく一部パソコンシステム等の運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコン等、接続機器の故障・トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示マーク



注意

注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



強制・指示

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

安全上のご注意

警告



■万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



■雷が鳴り始めたら電源プラグには触れないでください。火災・感電の原因となります。



■この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因となります。

■お客様自身による修理・改造はしないでください。感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



■表示された電源電圧交流100ボルト以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



■船舶や自動車の直流(DC)電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。



■電源コードを傷つけたり、破損させないでください。また、重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



■万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



■この機器の開口部(バスレフポートなど)から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



■万一、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



■この機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



■風呂場では使用しないでください。また、水などをかけないでください。火災・感電の原因となります。



■この機器の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



■万一、内部に水などが入った場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。



■この機器の上でろうそくやランプなど火のついたものを置かないでください。本機のパネルやスピーカーの表面にはプラスチックが使われており、燃え移ると火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意



禁止

■電源コードを熱器具に近付けないでください。電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

■湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止

■調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止

■夏期の直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になるところに放置しないでください。機器に障害を与え、火災・感電の原因となります。



指示

■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。根元まで差し込まれていないと、発熱したりほこりが付着して、火災の原因となります。また電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。



プラグを抜く

■旅行などで長時間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグを抜く

■移動させる場合は、安全のため電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

■お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。



禁止

■電源コードを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。電源コードが傷つき、感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



禁止

■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



指示

■機器の接続は本機および各機器の電源を切り、取扱説明書に従ってください。また接続には指定のケーブル類を使用してください。あやまった接続や指定以外のケーブル類を使用すると発熱し、やけどの原因となることがあります。



禁止

■この機器に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

■本体を落としたり、振動を与えないでください。故障・火災・感電の原因となることがあります。



禁止

■次のような使い方はしないでください。

- ・本体を押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む。
- ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く。



禁止

■はじめから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。



禁止

■大きな音で長時間続けて聴かないでください。聴力障害の原因になることがあります。



禁止

■ゆがんだ音で使わないでください。スピーカーが発熱し火災の原因となることがあります。

接続について

⚠ 注意


- ・ 接続作業は必ず電源を切った状態でおこなってください。
- ・ 長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. L(左)サテライトスピーカーを向かって左に、R(右)サテライトスピーカーを向かって右に設置してください。

L(左)
サテライト
スピーカー




R(右)
サテライト
スピーカー




※L(左)／R(右)の表示はサテライトスピーカーの底部にあります

2. スピーカープラグをサブウーファー背面のOUTPUT端子に接続してください。



3. 電源プラグをコンセント(AC100V)に接続します。

電源周波数は50Hzまたは60Hzのどちらの地域でもそのままご使用できます。



家庭用のコンセント(AC100V)へ


※凹を上下にして奥までしっかりと入れる

外部機器の接続

⚠ 注意


- ・ 接続したり取り外すときは、必ず両方の機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

1. 同梱のオーディオケーブルのプラグをサブウーファー背面のINPUT端子に接続してください。



2. もう一方のプラグを外部機器の音声出力端子に接続してください。

※ 下図は接続機器の一例です。



⚠ 注意

- ・ 接続する機器によってはイヤホン端子に接続します。
- ・ 接続する機器の取扱説明書にしたがって接続してください。

操作について


使いかた

⚠ 注意

- ・あらかじめ本機および外部機器の音量を小さくしてください。

1. POWERスイッチを押して電源を入れる

サブウーファー/サテライトスピーカーが点灯します。



2. 外部磁器の電源を入れる

3. 外部機器の再生をはじめ

4. Vol.つまみを回して音量を調節する


時計方向に回すと大きくなり、反時計方向に回すと小さくなります。



※外部機器の音量が小さかったり消音状態だと音は出ません。

5. POWERスイッチを押して電源を切る

電源が切れ、サブウーファーとサテライトスピーカーが消灯します。




⚠ 注意

- ・電源を切る前に音量を小さくしてください。
- ・接続した機器の電源も切ってください。
- ・長時間使わない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。

低音部の調節

1. Bassつまみを回す

時計方向に回すと低音部が増強され、反時計方向に回すと減衰されます。



故障かなと思ったら



使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に下表でご確認ください。症状が改善されない場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

| | 症 状 | 原 因 | 対処方法 |
|----|--------------------|--|---|
| 電源 | 電源が入らない | ・電源プラグがはずれていませんか。 | ・電源プラグを確認してください。 |
| 音声 | 音が聞こえない | <ul style="list-style-type: none"> ・スピーカープラグが正しく接続されていますか。 ・音量が最小になっていませんか。 ・接続した機器の音量が最小になっていませんか。 ・接続した機器が正しく接続されていますか。 ・接続した機器が動作していますか。 ・ケーブルが損傷している場合は、新しい物に交換してください。 | <ul style="list-style-type: none"> ・スピーカープラグの接続を確認してください。 ・音量を調節してください。 ・接続した機器の音量を調節してください。 ・オーディオケーブルの接続を確認してください。 ・接続した機器を確認してください。 ・弊社または販売店にご相談ください。 |
| | 左右のスピーカーの音が逆になっている | ・スピーカーの配置が正しくされていますか。 | ・スピーカーの配置を確認してください。 |
| | 大きなブーという音や雑音が聞こえる | ・オーディオケーブル／スピーカープラグが正しくしっかりと接続されていますか？ | ・オーディオケーブル／スピーカープラグの接続を確認してください。 |

製品仕様



| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| 品 名 | 2.1ch LED SPEAKER SYSTEM | |
| 品 番 | TSS-221 | |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 22W | |
| スピーカーユニット | ウーファー | 107mm |
| | ツイーター | 58mm×2 |
| 再生周波数帯域 | 50Hz-20000Hz | |
| S/N比 | ≥80dB | |
| インピーダンス | サブウーファー | 4Ω |
| | サテライトスピーカー | 8Ω |
| 最大出力 | サブウーファー | 9W |
| | サテライトスピーカー | 4W×2 |
| 外形寸法 (突起物含まず) | サブウーファー | (W)115×(H)233×(D)270mm |
| | サテライトスピーカー | (W)91×(H)189×(D)68mm |
| 重 量 | サブウーファー | 約2.2kg |
| | サテライトスピーカー | 約320g |
| 製造国 | 中国 | |
| 付属品 | オーディオケーブル、取扱説明書・保証書(本書) | |

アフターサービス



- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。
(有料)
- 高温に対するご注意
直射日光の当たるところや、暖房器具の近くには放置しないでください。
高温により変色や故障の原因になります。
- 保証書
本製品には保証書が付いています。保証書にお買上げの販売店で「販売店名」「お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 修理を依頼する時
 - ※保証期間中は
商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無償修理いたします。
 - ※保証期間が過ぎている時は
弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
 - この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合
アフターサービスについてご不明の場合には、弊社またはお買上げの販売店にお問い合わせください。

製品に関する
お問い合わせ窓口

ティーズネットワークサポートセンター

〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655

フリーコール **0800-800-2576**

受付時間：午前10時～午後5時(土、日、祝祭日、および弊社指定休業日を除く)

保証書

品名: **2.1ch LED SPEAKER SYSTEM**

品番: **TSS-221**

お客様記入欄

お名前:

ご住所: 〒□□□-□□□□

お電話番号:

販売店記入欄

お買上げ日:

□□□□年

□□月□□日

無料保証期間:

**お買上げ日から
本体1年間**

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。上記「無料保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに買上げの販売店へお申し出ください。

■お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料にて修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社各販売店へご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

- | | |
|--|---|
| (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。 | (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。 |
| (ロ) お買上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。 | (ホ) 本書のご掲示がない場合。 |
| (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 | (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 |
| | (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークション等にて入手された場合。 |

- 4 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

輸入者 **ティーズネットワーク株式会社** 〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル4F