


# 2.0chスピーカーシステム

XXX-XXX

## 取扱説明書



### 【ご使用の前に】

このたびは本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

\*外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

\*本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

\*本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、TM、®、©などのマークは記載していません。

### 安全上のご注意 <必ずお守りください>

この「安全上の注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。なお、本書には弊社製品だけでなくパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコン等、接続機器の故障・トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

**△ 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**△ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 表示マーク

#### △ 注意

注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

#### ○ 禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

#### ● 強制・指示

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

### △ 警告

#### 本製品を分解・修理・改造しない

火災・感電の原因となります。修理は販売店または弊社にご依頼ください。

#### 雨のある場所や湿度の高い場所での使用または放置をしない

発火・感電の原因となります。

#### 風呂場など、水分や湿気の多い場所での使用または放置をしない

また花瓶などの液体が入った物を本製品の上や近くに置かない

発火・故障の原因となります。

#### プラグ、ジャックの端子をショートさせない

発熱・破裂・発火や火傷の原因となります。本製品と他の物との間でショートする危険性がある場所に携帯・保管しないでください。

#### 本製品を落としたり強い衝撃を与えない

そのまま使用を続けると、ショートして発火・感電する恐れがあります。

#### 濡れた手で本製品に触れない

感電・故障の原因となります。

#### プラグ、ジャックの周辺にはこりが付着している場合は、乾いた布で拭取るそのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### △ 指示

次の場所には設置しない

感電・火災の原因となります。また本製品やパソコン等、接続機器に悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界が発生するところ
- 静電気が発生するところ
- 温度・湿度が接続機器のマニュアルが定めた使用環境を超える、または露結するところ
- 振動が発生するところ
- 平らでないところ
- 直射日光が当たるところ
- 火気の周辺、または熱気のこもるところ
- 漏電または漏水の危険があるところ

液体や異物などが本製品の内部に入ったり、煙が出たり異音や異臭がしたら、接続機器および周辺機器の電源を切り電源プラグを抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災・感電の恐れがあります。販売店または弊社に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

本製品に使用されている磁石は、ベースメーカーに悪影響を与える恐れがあります

小さなお子様が本製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視・指導のもとで行う

### △ 注意

#### 本製品を取り付け、使用する際は、必ず接続機器メーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告、注意掲示に従う


#### 接続機器および周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従う

#### 動作環境内(5°C~35°C)で使用する低温時には、本製品(電池)の性能が低下することがあります。

### 同梱品



### 各部名称



### 接続について


#### △ 注意

他のすべての接続が終わるまで、USB電源ケーブルを接続しないでください。

電源を入れる前は、必ず電源ON/OFFつまみをOFFの位置にしてください。

ご使用にならないときは、電源を切り、USB電源ケーブルを抜いてください。

#### 本体背面



#### ①パソコンに接続します。


本機の「マイクプラグ」と「ヘッドホンプラグ」を、パソコンの各端子に接続します。

#### ②外部音声機器と接続します。

ヘッドセットなどの外部音声機器を使用する場合は、本機背面の端子に、外部機器の各プラグを接続します。

#### ③USB電源ケーブルを接続します。

USB電源ケーブルをパソコンのUSB端子に接続します。




## 使い方

### △注意

・あらかじめ本機およびパソコンの音量を小さくしてください。

### ①電源を入れます。

本機の「電源／音量調節つまみ」を右回りに回すと電源を入れてください。「カチッ」と音がし、LEDランプが点灯します。



### ②音量を調節します。

「電源／音量調節つまみ」を右回りに回すと音が大きくなります。左回りに回すと音が小さくなります。

### △注意

・パソコンの音量が小さかったり消音状態だと音が出ない場合があります。

### ③電源を切れます。

「電源／音量調節つまみ」を左回りに止まるまで回すと電源が切れます。LEDランプが消灯します。

## お手入れの仕方

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を水で薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、文字が消えたり、外装ムラになるおそれがあります。また、スプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。

## 故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に下表をご確認ください。  
症状が改善されない場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

症状	対処方法
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>USB電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。</li><li>接続しているパソコンにスピーカープラグが正しく接続されているか確認してください。</li><li>接続しているパソコンから音声が output されているか確認してください。</li><li>本機の電源ランプが点灯しているか確認してください。</li><li>電源／音量調節つまみを時計方向に回して音量を上げてください。</li><li>ヘッドホン端子にヘッドホンが接続されていないか確認してください。</li><li>入力音声が小さすぎないか確認してください。</li></ul>
片方のスピーカーしか音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>入力音声がモノラル音声の場合、市販のモノラルステレオ変換アダプターを使用して接続してください。</li></ul>
音が割れる	<ul style="list-style-type: none"><li>本機の音量を調節してください。</li><li>入力音声が大きすぎないように調節してください。</li></ul>
ノイズが出る 音が途切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>入力音声が小さすぎないか確認してください。</li><li>各ケーブルが正しく接続されているか確認してください。</li><li>端子先端の金属部分が汚れている場合は汚れを拭き取ってください。</li><li>携帯電話や無線機器、電子レンジやインバーター式照明機器などに近づいている場合は離してご使用ください。</li></ul>

## 製品仕様

品名／品番	2.0chスピーカーシステム / XXX-XXX
電 源	USB端子 DC 5V
ユニットサイズ	40 × 70mm × 2 フルレンジ
最大出力	3W × 2
インピーダンス	40hm
入力端子	3.5mmステレオオーディオピンジャック
出力端子	3.5mmステレオヘッドホンピンジャック
外形寸法	約(W)400×(D)55×(H)60mm
質 量	約XXXg
製造国	中国

## アフターサービス

- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 高温に対するご注意  
直射日光の当たるところや、暖房器具の近くには放置しないでください。  
高温により変色や故障の原因になります。

### ■保証書

本製品には保証書が付いています。保証書にお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

### ■修理を依頼する時

- ※保証期間中は  
商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容により無償修理いたします。

### ※保証期間が過ぎている時は

弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。

### ■補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、弊社またはお買上げの販売店にお問い合わせください。

製品に関する  
お問い合わせ窓口

ティーズネットワークサポートセンター

〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655

フリーコール 0800-800-2576

受付時間：午前10時～午後5時(土、日、祝祭日、および弊社指定休業日を除く)

## 保証書

品名：2.0ch

品番：XXX-XXX

お客様記入欄	お名前：
	ご住所：〒□□□□-□□□□
お電話番号：	
販売店記入欄	お買上げ日： □□□□年 □□□月□□日
	保証期間： お買上げ日から 本体 1 年間

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。上記「無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままであると、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。

■お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

### 【無料修理規定】

1 取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料にて修理いたします。

2 転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しております弊社が各販売店へご相談ください。

3 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による（ホ）本書のご掲示がない場合。  
故障及び損傷。

(ロ) お買上げ後の転倒、取扱場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧等の他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(ト) 謙譲、転売、中古販売、オークション等にて入手された場合。

4 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

輸入者 ティーズネットワーク株式会社 〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル4F