

# 2CH MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

# SOLIDMAX

TSS-205-BK

## 取扱説明書

- 本製品はUSBより電源を供給するタイプです。  
ACアダプタは付属しません。  
また、充電機能もありません。



### ご使用前に

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。

お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。


## 安全使用上のご注意【必ずお守りください】


この「安全使用上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。なお、本書には弊社製品だけでなくパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコン等、接続機器の故障・トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。


 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。







### 表示マーク

 **注意** (警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

 **禁止** 禁止の行為であることを告げるものです。





 **強制・指示** 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

### 警告

-  本製品の分解や改造、修理を自分でしないでください。火災や感電の恐れがあります。
-  本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに全てのケーブルをはずし、ご購入店、サポートセンターで連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
-  本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、本製品の故障の原因になります。
-  本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。感電、故障の原因となります。
-  お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
-  濡れた手で本製品のUSB端子部分、ミニピンジャック端子部分に触れないでください。

ぬれ手禁止


### 注意

-  **禁止** 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばなど温度の高い場所、水がかかる恐れのある場所、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の原因になります。
-  **指示** 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
-  **指示** 電源をオフにする前に、ボリューム(音量)は最小にしてください。次回電源のオン時に突然大きな音が出て、聴力障害の原因になる場合があります。また、使用が終わったら、必ずUSBケーブルを抜いてください。
-  **指示** 長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず全てのケーブルを外してください。ケーブル抜くときは、コード引っ張らずにコネクタを持って抜いてください。

## パッケージ内容

本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意しておりますが、万が一足りない場合がありますら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


### スピーカー本体 (USBケーブル、ステレオミニピンジャック付)



### 取扱説明書(本書)



## 各部の名称及び機能



- ① スピーカー
- ② POWER (電源 入 / 切)  
押しと電源が入ります。  
もう一度押しと電源が切れます。
- ③ VOL (ボリューム)  
音量調整、右に回すと音が大きくなります。  
左へ回すと音が小さくなります。
- ④ イヤホン端子  
イヤホンの出力です。  
イヤホン、ヘッドホンで聴くときは接続してください。
- ⑤ マイク端子  
マイクの入力端子です。  
⑦のコネクタをパソコン等につなぐことでパソコンのマイク入力と同等に使用出来ます。  
※アンプ機能は有りませんのでスピーカーから音は出ません。
- ⑥ USB コネクタ (電源)  
パソコンなどの USB 端子につないで電源を供給します。
- ⑦ 音声出力端子 (Φ3.5 mm 緑色端子)  
パソコンなどの音声出力端子に接続します。
- ⑧ 音声入力端子 (Φ3.5 mm ピンク色端子)  
パソコンなどの音声入力端子に接続します。


## 対応機器

Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン・携帯オーディオ・携帯電話・スマートフォン等

※プロファイルが対応していること

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

## 接続例説明



- ① スピーカーをモニター等（携帯オーディオ、スマートフォン等）左右または空間を考慮し、左右対称になる位置に設置してください。
- ② USBコネクタをPCまたはノートパソコンのUSBポートに繋げた後、オーディオケーブル(緑色)を出力機器のスピーカー出力端子(端子の位置および色は機種によって違う場合があります)またはスマートフォン、携帯オーディオ等につなげてください。
- ③ マイクケーブル(ピンク色)をパソコン等のMIC端子(入力端子は機種によって違う場合があります)につなげてください。  
※マイクケーブルをつなげない場合は、MIC端子の使用が出来ません。
- ④ 電源スイッチを押してボリューム調節ボタンを良好かつ適当な状態に調節してください。
- ⑤ イヤホンまたはマイク使用時、該当する端子につなげて使用して下さい。

## 製品仕様

品名	2CH MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM
型番	TSS-205-BK
定格出力(R.M.S)	4W(2W×2)
スピーカーユニット	直径 76.2mm
インピーダンス	4Ω
電源(Power Input)	DC5V USBポートから供給
コントロールパネル	電源/ボリューム、イヤホン/マイク入力端子
周波数	100Hz—18KHz
外形寸法 (スピーカー1個のサイズ)	約85 (W) ×81 (D) ×115 (H) mm
本体質量	約435g (スピーカー2個、ケーブル、端子、コネクタ含む)
付属品	取扱説明書/保証書
製造国	中国

## 故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に下の表でご確認ください。  
症状が改善されない場合は、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

症状	確認および措置事項
スピーカーから音が出ない	USB端子をポートに正しく繋ぎましたか？ 製品の電源をONしましたか？PCのサウンドドライバ設定が正しくされていますか？ 製品ボリュームまたはPCおよび外部装置のボリュームを上げましたか？
スピーカー片方の音が出ない	PCサウンドミキサーで音量、音質バランスを確認してください。 ケーブルの接続状態を確認してください。 ※奥までしっかり差し込んでください。
ノイズ（雑音）が出る	スピーカーを外部機器（携帯オーディオ、スマートフォン等）とつなげてテストしてみてください。 PCサウンドミキサーでボリュームが高く設定されている場合50%程度に下げて設定してください。 ※ボリュームが高い場合、またマイク使用時マイク入力部とスピーカーの出力部が近く向かい合っている場合、このような現状が起きる可能性があります。

## アフターサービス

- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。（有料）
- 高温に対するご注意：直射日光の当たるところや、暖房器具の近くには放置しないでください。  
高温により変色や故障の原因になります。
- 保証書：本製品には保証書が付いています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 修理を依頼する時：保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無償修理いたします。保証期間が過ぎている時は弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
  - この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
  - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合には、弊社またはお買上げの販売店にお問い合わせください。

# 保証書

品名: **SOLIDMAX 2CH MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM** 品番: **TSS-205-BK**

お客様様	お名前 <span style="float: right;">様</span>	
	ご住所 〒[ ][ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	
	お電話	
お買上げ日 年 月 日		販売店名・住所
保証期間 お買上げ日から <b>本体 1 年間</b>		電話

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。

## ●お客様へ

お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

## ●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 【無料修理規定】

- 取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社各販売店へご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご掲示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークション等にて入手された場合。

4 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

■輸入者 ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野5-8-5CP10ビル4F

**ティーズネットワーク株式会社 お客様サポートセンターのご案内**

製品に関するお問合せ窓口



**0800-800-2576**

受付時間：10時～17時

(土、日、祝祭日、及び弊社指定休業日を除く)

〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655