


SEET

ビールサーバー

取扱説明書

TS-BR01



ご使用の前に

この度は本製品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で
正しくご使用ください。
お読みになられた後は、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。
※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。
※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

もくじ

安全上のご注意 必ずお読みください	3・4ページ
制限事項	4ページ
免責事項	4ページ
保冷材について	4ページ
内容物	5ページ
各部の名称	5ページ
缶ビール・瓶ビールの対応サイズ	6ページ
缶ビール・瓶ビールの温度	6ページ
電池の入れ方	7ページ
缶ビール・瓶ビールのセット方法	8・9ページ
ビールの注ぎ方	10ページ
缶ビール・瓶ビールの取り出し方	10ページ
洗浄方法(各ユニット、部品の取り外し方)	11ページ
洗浄方法	12ページ
組み立て方	13ページ
製品仕様	14ページ
アフターサービス	14ページ
保証書	15ページ

安全上のご注意 必ずお読みください

この「安全上のご注意」は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「△警告」と「△注意」の2つに区分して安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。

 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

!**警告** 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

発火、煙、異臭、異音など異常が発生したら使用を中止する



火災・感電・故障の原因となります。

※異常が発生したときは販売店、または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

本体の機械内部に水や異物が入ったら使用を中止する



火災・感電・故障の原因となります。

※本体の機械内部に水や異物が入ったときは販売店、または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

!**不安定な場所に置かない**



落下や転倒による怪我の原因となります。

ご自分で修理、分解、改造をしない



火災・感電・故障の原因となります。

※点検、修理は販売店、または弊社お客様サポートセンターまでご相談ください。

本体の機械部分を水につけたり、水をかけたりしない



火災・感電・故障の原因となります。

シンナー、ベンジン、アルコールなど油類で拭かない



ひび割れや変色、感電、引火の恐れがあります。

ヘアスプレー、殺虫剤などをかけない



ひび割れや変色、感電、引火の恐れがあります。

!**子供や乳幼児だけで使用しないように保護者が管理する**



けがや火災・感電・故障の原因となります。

!**電池は乳幼児の手の届く場所に置かない**



飲み込んだときはただちに医師に相談してください。

!**電池が液漏れしたときは素手でさわらない**



漏れた液が目に入ると失明の恐れがあります。また、皮膚に付着した場合は炎症など障害を負う可能性があります。

このようなときはただちに医師に相談してください。

!**指定の乾電池(単三形アルカリ乾電池)以外は使用しない**



火災・感電・故障の原因となります。

!**電池を加熱したり、火の中に投げない**



破裂や液漏れによる火災・けがの原因となります。

!**電池を分解しない**



発熱事故や破裂、液漏れによる火災・けがの原因となります。

!**電池は正しい向きに入れる**



破裂や液漏れによる火災・けがの原因となります。

!**種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わない**



発熱事故や破裂、液漏れによる火災・けがの原因となります。

!**電池を使い切ったときや、本機を長時間使わないときは電池を取り出す**



破裂や液漏れによる火災・けがの原因となります。

安全上のご注意 必ずお読みください

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

!
厳守
お手入れのときは電池を取り出して行う
破裂や液漏れによる火災・けがの原因となります。

!
禁止
湿気やほこりが多い場所、油煙や湯気があたる場所に置かない
火災・感電の原因となります。

!
禁止
高温になる場所に置いたり放置しない
直射日光の当たる場所や熱器具の近くなどに置いたり、使用したりしないでください。
火災・感電の原因となります。

!
禁止
家具や壁などに水滴が当たる場所で使用しない
変色や変形、しみの原因となります。

!
禁止
本機に乗ったり、ものを置かない
倒れたりして怪我の原因となります。

水分に弱いものがある場所で使用しない

- 家具やフローリング、畳、大理石などの上に置く場合は受け皿などの上でのご使用をおすすめします。
- 本機の周辺に、電化製品や精密機器および紙類など、水分に弱いものがある場所では絶対に使用にしないでください。

使用後は必ずお手入れする

!
厳守
ご使用後は必ず取扱説明書に従ってお手入れをし常に清潔な状態を保ってください。汚れなどにより雑菌が繁殖し、悪臭や病気の原因になります。

お手入れの際は食器用洗剤を使用する

!
厳守
科学ぞうきんや、クレンザー、磨き粉などは使用しないでください。

お手入れの後は十分に乾かす

!
厳守
雑菌が繁殖し、悪臭や病気の原因になります。

制限事項

- 本機を使用する前に、ビールの注意書も併せてお読みください。
- 使用できるビールは発泡酒、新ジャンル、ノンアルコールビールの330ml缶、350ml缶、500ml缶、小瓶(直径68mm高さ242mm以内)専用となります。
- 本機でビールを注ぐときやチューブを抜き取ると、周囲にこぼれたり飛び散る場合があります。
- 本機の廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。


免責事項

- 取扱説明書、パッケージの記載などに従った仕様では無い場合は弊社は一切の責任を負いかねます。
- 落下、衝撃、圧力、不可など外的要因による故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねます。
- 火災、地震、落雷、風水害など自然災害による故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合は弊社は一切の責任を負いかねます。
- 関連装置との互換性によって製品が使用できない場合は弊社は一切の責任を負いかねます。


保冷剤について

- 食品ではありませんので、絶対に食べたり飲んだりしないでください。
- 冷凍庫で十分凍らせてからご使用ください。
- 内容物が漏れた場合は使用せず、内容物を見水で洗い流してください。
- 子供や乳幼児の手の届く所やペットのそばに保管しないでください。
- 廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

内容物



製品本体




保冷材2個



取扱説明書/保証書

各部の名称



缶ビール・瓶ビール対応サイズ

●缶ビール


330ml・350ml・500ml缶まで対応しています。

●瓶ビール

小瓶:約330ml瓶直、径65mm/高さ240mm以内まで対応しています。

【注意】

ビール以外の飲料を入れないでください。




缶ビール・瓶ビールの温度

●ビールの最適温度は約4℃～6℃です。

冷蔵庫の中央または奥に入れて冷やすと効率よく冷えます。
※ドアポケットでは十分に温度が下がらない場合があります。



効率よく冷える



十分に冷えない場合がある

【ヒント】

使用的するグラスが汚れていたり、温まっていると注いだ泡の量が多くなりクリーミーな泡が発生しない場合があります。


使用的するグラスはきれいに洗って、十分乾燥させ、冷やしてから注ぐことをお勧めします。

電池の入れ方


【警告!】

- 電池は単三形アルカリ乾電池を使用してください。
- 電池を入れるときは+/-の方向を間違えないようにしてください。
- 古い電池と新しい電池を混在して使用しないでください。
- 電池挿入後、電池蓋を確実に閉めてください。


①上部ユニットを本体ユニットから外します。



図のようにマークに合わせて上部ユニットと本体ユニット回転させて外してください。




②上部ユニットの底部、電池蓋を開けます。




電池蓋のツメを矢印方向に押し込んでください。


③単三形アルカリ乾電池 2 本（別売）を下図の通り極性を間違えないように入れます。




④電池蓋を確実に閉めます。





カチッと音がするまで電池蓋をはめてください。



⑤上部ユニットを本体ユニットに取り付けます。




図のようにマークに合わせて上部ユニットと本体ユニットを回転させてロックしてください。




缶ビール・瓶ビールのセット方法

①本体ユニットと下部ユニットを外します。




②缶ビールまたは瓶ビールの蓋を開けて下部ユニットの中に置きます。




缶ビール・瓶ビールのセット方法


③冷凍庫で冷やした保冷剤を下部ユニットと缶ビールまたは瓶ビールの隙間にセットします。



④本体内側のチューブを缶ビールまたは瓶ビールの注ぎ口にまっすぐ挿し込みます。



⑤下部ユニットに本体ユニットを取り付けます。



ビールの注ぎ方

①レバーを手前にゆっくり倒し、泡のないビールを注ぎます。(7割が目安)

②レバーを奥にゆっくり倒し、泡を注ぎます。




●始めはグラスをかたむけ、グラスのフチに沿ってゆっくり注いでください。

【注意】

●レバーを操作するときは、強い力をかけずにゆっくり行ってください。

●ビールを注ぎ終わってもチューブから液漏れする場合がありますので、ご注意ください。



缶ビール・瓶ビールの取り出し方





洗浄方法（各ユニット、部品の取り外し方）

①上部ユニットを本体ユニットから外します。 ②本体ユニットを下部ユニットから外します。

【注意】上部ユニットは水洗いできません。



③下部ユニットから保冷剤を取り出します。 ④下部ユニットからトレイカバーを取り出します。



洗浄方法

①上部ユニットの清掃

【注意】

上部ユニットは水洗いできません。

●汚れは、やわらかい布で軽く拭き取ってください。

●ひどい汚れは、やわらかい布を水またはぬるま湯

にひたし、よくしぼってから拭き取ってください。



①上部ユニット

②本体ユニット、下部ユニット、トレイカバー、保冷剤の清掃

【注意】

①洗浄にベンジンやシンナーなどの溶剤または強力な洗剤は使用しないでください。

②ご使用後は毎回必ず洗浄してください。


③食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

●水洗いをするときは食器用洗剤を使用してください。

●汚れは、やわらかいスポンジまたはやわらかい布を使用してください。


●ひどい汚れは、やわらかい布を水またはぬるま湯にひたし、よくしぼってから拭き取ってください。

●洗浄後は、十分に乾かしてください。



③チューブは本体ユニットから抜かずに水洗いをしてください。


●洗浄後は、十分に乾かしてください。




組み立て方

【注意】組立は十分乾かしてから行ってください。

- ①下部ユニットに保冷剤とトレイカバーを置きます。 ②下部ユニットに本体ユニットを取り付けます。



- ③本体ユニットに上部ユニットを取り付けます。



製品仕様

商品名	ビールサーバー
型番	TS-BR01
電源	単三形アルカリ乾電池(別売)または 単三形ニッケル水素充電池×2本(別売)
動作電圧	2.4V～3.0V
電池持続時間(目安)	約1時間
耐熱温度	約80℃
耐冷温度	約-30℃
対応瓶サイズ	直径68mm以内 高さ290mm以内
対応缶サイズ	330ml缶、350ml缶、500ml缶 ※胴体部直径66mm～68mm
材質	ABS・シリコン
外形寸法	約 W145×D233×H517(mm)
質量	本体 約 1210g(うち保冷材300g)
製造国	中国

※製品の改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービス

■本製品は家庭用です。

業務用としては使用しないでください。

■万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)

販売店、または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

■高温に対するご注意

直射日光の当たる所や、暖房器具の近くには放置しないでください。

高温により変色や故障の原因になります。

■保証書

本製品には保証書が付いています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。

■修理を依頼するとき

保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容により無償修理いたします。

保証期間が過ぎているときは販売店、または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

●この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明の場合には、販売店、または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

保証書

品名：ビールサーバー

品番：TS-BR01

お 客 様	お名前	様
	ご住所〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
お電話		
お買上げ日 年 月 日		販売店名・住所 電話
保証期間 お買上げ日から 本体 1 年間		

本保証書は、本書記載内容で無料修理をおこうことを約束するものです。上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記載のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。

●お客様へ

お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及び安全点検活動のために内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【無料修理規定】

1.取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。

2.ご転居、ご贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しております弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

3.保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。

(ロ)お買上げ後の転倒、取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。

(ニ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ)本書のご掲示がない場合。

(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(ト)譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

■輸入者 ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野5-8-5CP10ビル4F

ティーズネットワーク株式会社 お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問合せ窓口



0120-85-1184

受付時間：10時～17時

(土、日、祝祭日、及び弊社指定休業日を除く)

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32